INTERLINE
INFRARED

AUFBAU- UND BEDIENUNGSANLEITUNG

INTERLINE

INFRAROTKABINEN

Sehr geehrter Kunde,
Vielen Dank für den Kauf einer unserer hochwertigen Infrarotkabinen.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der ersten Benutzung aufmerksam durch.

INHALT

		Seite
A.	Einleitung	1
B.	Sicherheitshinweise	4
C.	Ablaufprogramm	6
D.	Aufbau	6
E.	Bedienung	13
F.	Empfehlungen für den Gebrauch	15
G.	Häufig gestellte Fragen	16
H.	Wartung und Pflege	17
I.	Transportempfehlungen	17
J.	Garantiebestimmungen	17
K.	Zubehör (CD-Player & Sauerstoff Ionisator)	18

INSTALLATION (der Aufbau der Saunakabine erfordert 2 Personen)

A. Einleitung

A1 Information

Jegliches Wachstum auf unserem Planeten ist nur möglich durch Sonneneinstrahlung. Jedoch sind 40% der ultravioletten Strahlung der Sonne schädlich für den menschlichen Körper; die verbleibenden 60%, der Sonnenenergie, unter denen Infrarotstrahlen, sind heilsam.

Unsere Infrarotkabinen nutzen die unsichtbaren Infrarotstrahlen (5.6-15 µm) zur Steigerung der Zellgeweberegeneration, Förderung der Blutzirkulation und Verbesserung der allgemeinen Körperfunktionen.

Die Therapie mit Infrarotkabinen findet vermehrt in der Medizin Anwendung, da wissenschaftliche Studien die Wirkungsweise der Infrarotkabinen belegt haben. Eine Infrarotkabine kann helfen, Schmerzen zu lindern und die Wundheilung anzukurbeln.

Durch Anwendung einer Infrarotkabine und das damit verbundene Schwitzen wird der Stoffwechsel angeregt und der Körper verbrennt vermehrt Kalorien. Höhere

Fettverbrennung verbessert die Fitness, stärkt das Herz, hilft Giftstoffe aus dem Körper zu transportieren und kann zu einer Verbesserung des Hautbildes beitragen, sowie Cellulite vorbeugen. Bei einer 30-minütige Sitzung in einer Infrarotkabine verbrennt der Körper genauso viele Kalorien wie bei einem 10-Kilometer-Lauf. Das Qualitäts-Stereosystem unserer Infrarotkabinen trägt zur Entspannung durch Klangtherapie bei und hilft Stress abzubauen.

A2 Betriebszustände:

A2.1 Temperatur: 5℃-40℃

A2.2 Luftfeuchtigkeit: ≦85%

A2.3 Druck: 700-1060 hpa

A2.4 Energieversorgung: AC ■120V ▵ 220V -240V

Frequenz ▵ 50HZ±1 ■60HZ±1

■ : USA oder Kanada Standard.

▵ : EU Standard.

A2.5 Beachten Sie einen Mindestabstand zur Wand von 12,7 mm.

A3 Ausstattung:

A3.1 Holzkonstruktion

A3.2 Digitale Mikroprozessorsteuerung

A3.3 Temperatur regulierbar von 20℃-60℃

A3.4 Verweilzeit regulierbar von 0 bis 60 Minuten

A3.5 Digitaler Temperatursensor

A3.6 Soft touch Tastenblock

A3.7 Langlebige Keramikheizelement

Modell	**Maße**
IDL 90	900 x 900 x 1900 mm
IDL 120	1200 x 1000 x 1900 mm

A3.8 Maße **(Keramikheizelement):**

Modell	**Spannung**	**Frequenz**	**Leistung**
IDL 90	120V/220-240V	60Hz/50Hz	1400W
IDL 120	120V/220-240V	60Hz/50Hz	1750W

Unten sehen Sie Bilder eines 2-Personen-Deluxe-Modell. Andere Modelle variieren.



A4 Detailzeichnung





1. Vorderflügel. 2. Boden. 3. Unterelement Sitzbank. 4. Sitzbank. 5. Hinter Element Sitzbank. 6.Linkerflügel. 7. Rechter Flügel. 8. Hinter Flügel. 9. Decke. 10. Decke Flügel. 11. Circuit box.

Erforderliche Installationswerkzeuge: Schraubendreher ist in der Schraubentüte enthalten.

B. Allgemeine Sicherheitshinweise

B1.1. Achtung: Alle elektrischen Leitungen des Heizelementes und Zubehör sollten nicht im Strahlungsbereich des Heizelementes sein.

B1.2. Achtung: Weitere Anschlüsse dürfen nicht im beheizten Raum installiert werden.

B1.3. Achtung: Das Heizelement sollte nicht mit Wasser bespritzt werden.

B1.4. Achtung: Armaturen (Wasserhähne, etc.) dürfen nicht im Kabineninnenraum installiert werden.

B1.5. Achtung: Die Tür der Infrarotkabine darf nicht blockieren oder verriegeln, um ein Einsperren im beheizten Raum zu verhindern.

B1.6. Achtung: Sorgen Sie für ausreichend Belüftung im Raum wo Sie die Kabine aufstellen.

B2 Überhitzung tritt ein, wenn die Körpertemperatur ein Level von 7 Grad über der normalen Körpertemperatur von 37 Grad erreicht. Symptome einer Überhitzung sind neben dem Anstieg der Körpertemperatur, Schwindel, Teilnahmslosigkeit, Benommenheit bis hin zur Ohnmacht. Die Auswirkung der Überhitzung schließen ein:

B2.1. Kein Hitzeempfinden.
B2.2. Keine Erkenntnis der Notwendigkeit, den Raum zu verlassen.
B2.3. Kein Empfinden dafür, dass man in Gefahr ist.
B2.4. Gefährdung des Ungeborenen bei schwangeren Frauen.
B2.5. Körperliche Unfähigkeit, den Raum zu verlassen.
B2.6. Bewusstlosigkeit.
B2.7. Hinweis: Der Konsum von Alkohol, Drogen oder Medikamenten erhöht das Überhitzungsrisiko.

B3 Sicherheitsvorschriften

B3.1. Trocknen Sie keine Wäsche oder Handtücher in der Sauna.
B3.2. Berühren Sie die Heizelemente nicht mit den Händen oder metallischen Gegenständen
B3.3. Berühren Sie nicht die Lampen, während sie eingeschaltet sind.
B3.4. Vermeiden Sie das Bespritzen der Heizelemente mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten.
B3.5. Benützen Sie die Sauna nicht, wenn eine der folgenden Zustände auf Sie zutrifft:
   1. Offene Wunden, Augenverletzungen oder Verbrennungen.
   2. Ältere oder schwache Personen, speziell erkrankte Personen, schwangeren Frauen und Kindern ist die Benutzung untersagt. Kinder über 6 Jahren dürfen die Sauna unter Aufsicht von Erwachsenen benutzen.
   3. Personen die an Herzkrankheiten, Bluthochdruck, Stoffwechselkrankheiten, Diabetes oder Fettleibigkeit leiden sollten vor Benutzung Ihren Arzt konsultieren.
B3.6. Beachten Sie, dass keine Haustiere in die Sauna mitgenommen werden dürfen.
B3.7. Benützen Sie die Sauna nicht nach starkem Genuss von Alkohol.
B3.8. Diese Einrichtung ist nicht geeignet für die Anwendung von Personen (einschließlich Kindern) mit verminderter physischer, sensorischer oder psychischer Leistungsfähigkeit oder mit ungenügenden Kenntnissen und Wissen, es sei denn, sie wurden durch die für die Sicherheit verantwortliche Person hinreichend eingewiesen.
B3.9. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicher zu stellen, dass diese nicht mit der Einrichtung spielen.
B3.10. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Infrarotkabine an Orten mit brennbaren Materialien benutzen.
B3.11. Nicht in explosionsfähiger Atmosphäre benutzen.
B3.12. Seien Sie sich darüber bewusst, dass Hitze auch zu brennbarem Material außerhalb Ihres Sichtbereichs abgeleitet werden kann.
B3.13. Stellen Sie die Intrarotkabine nach dem Gebrauch aus und lassen Sie sie abkühlen.
B3.14. Lassen Sie die eingeschaltete Kabine nicht unbeaufsichtigt.

Achtung: Wenn das Anschlusskabel beschädigt ist, muss es durch ein spezielles Kabel oder Verbandkabel ersetzt werden, das Sie vom Hersteller oder Servicemitarbeiter erhalten.

C. Ablaufprogramm



D. Installation

D1. Vor der Installation beachten Sie bitte folgendes:

D1.1. Schließen Sie die Sauna immer direkt ans Netz. (ohne Verlängerung oder Verteilung)

D1.2. Stellen Sie die Sauna auf einen flachen und ebnen Untergrund.

D1.3 Vermeiden Sie Spritzwasser im Außenbereich. Bei feuchtem Boden empfiehlt es sich, die Sauna auf einem Podest aufzubauen.

D1.4. Lagern Sie keine brennbaren Gegenstände oder chemische Substanzen im Umfeld der Sauna.

INSTALLATIONSSCHAUBILD (Verschluss außen)

INSTALLATIONSSCHAUBILD (Verschluss innen)

D2 Beachten Sie unbedingt die folgenden Anweisungen während des Aufbaus!!

D2.1. Legen Sie das Bodenelement auf eine ebene Fläche und achten Sie darauf, dass die "FRONT" Markierung sichtbar ist.

D2.2. Schnellverschluss verriegeln



Innenverbindung (Modellabhängig)

D2.3. Verbinden Sie das Kabel des Heizelements der Sitzbank mit dem Gegenstück der Rückwand. Achten Sie auf sichere Verbindung.

D2.4. Das Deckenelement muss so positioniert werden, das sich die Kabel in der vorderen linken Ecke befinden, direkt überm Radio. Führen Sie die Kabel der Heizung durch die entsprechenden Bohrungen im Deckenelement.

D3 Sauna von außen



D4. Keramikstrahler austauschen:
Achtung: Dies sollte nur durch Fachpersonal ausgeführt werden!

D4.1. Entfernen Sie die Heizstabdeckung



D4.2. Entfernen Sie die Keramikabdeckung der Röhren und entfernen Sie Verbindungsstücke von beiden Enden der Röhren.

D4.3. Entfernen Sie den Clip am Bodenteil des Heizelementes

D4.4. Entnehmen Sie das Heizelement

D4.5. Verbinden Sie die beiden Verbindungsstücke am Ende der Röhren und befestigen Sie die Keramikabdeckungen an beiden Enden.

D4.6. Montieren Sie den Clip am Bodenteil des Heizelementes.

D4.7. Montieren Sie die Heizstabdeckung

E. Arbeitsvorgang

E1 Beim Gebrauch ziehen Sie den Temperatursensor – wie abgebildet – vertikal nach unten, um die exakte Temperaturanzeige im Display sicherzustellen.

1. Originalzustand

2. Vertikale Positionierung

E2 Stecken Sie das Netzteil in die Wandsteckdose.

E3 Drücken Sie den Ein-/Aus-Schalter. Die Stromanzeige schaltet sich ein. Das Display zeigt die Temperatur in der Infrarotkabine an. Drücken Sie den Ein-/Aus-Knopf nochmals. Die Kabine schaltet sich aus.



E4 Drücken Sie den F/C Knopf, die Heizanzeige schaltet sich ein. Die Kabine startet automatisch mit der Temperaturanpassung durch Drücken des Knopfes + oder – an der linken Seite.



E5 Drücken Sie den IN oder OUT Knopf um das Licht innen oder außen einzuschalten. Drücken Sie den Knopf wiederholt und die Lichter schalten sich aus.



E6 Drücken Sie den + oder – Knopf auf der rechten Seite, um die Zeit einzustellen. Wenn die Zeit 00 anzeigt, ist das Heizen beendet.



E.7 Öffnen Sie den Deckenabzug um die Kabine zu belüften, falls gewünscht.

F. Empfehlungen für den Gebrauch

F.1. Wählen Sie einen für Sie angenehmen Temperaturbereich, normalerweise 40-50°C.

F.2. Die Aufheizzeit beträgt ca. 8-15 Minuten

F.3. Nach 6-15 Minuten beginnt der Körper mit dem Schwitzen. Wir empfehlen eine Sauna Sitzung von höchstens 30 Minuten.

F.4. Wenn die gewünschte Temperatur erreicht ist, schaltet sich die Heizung automatisch ab. Zum Halten der Temperatur schaltet sie sich automatisch gesteuert temporär wieder ein.

F.5. Die Belüftungen im Tür und Deckenbereich können Sie jederzeit öffnen um Frischluft zuzuführen.

F.6. Nehmen Sie vor während und nach einem Saunagang ausreichend Flüssigkeit zu sich um einem Flüssigkeitsverlust des Körpers vorzubeugen.

F.7. Eine heiße Dusche vor dem Saunagang fördert die Schweißproduktion. Vermeiden Sie jedoch große Wasserlachen. Holz ist ein Naturprodukt und kann sich unter Wassereinwirkung verziehen. Eine abschließende Dusche wirkt erfrischend.

F.8. Um die Sauna sauber und trocken zu halten, legen Sie bitte ein Handtuch auf Sitzbank und Boden. Es empfiehlt sich ein weiteres Handtuch griffbereit zu haben um den Schweiß abzuwischen.

F.9. Nutzen Sie die Wärme der Sauna zur Verbesserung Ihrer Haarstruktur. Benetzen Sie Ihre Haare mit einem Naturöl, trocknen Sie es etwas mit einem Handtuch. Nach dem Saunagang gründlich ausspülen.

F.10. Massieren Sie beanspruchte Stellen zur Lockerung und Entspannung der Muskeln.

F.11. Rasieren Sie Ihr Gesicht oder Beine während eines Saunagangs. Sie werden spüren, dass die Klinge unglaublich sanft über Ihren Körper gleitet, ohne Rasierschaum.

F.12. Essen Sie eine Stunde vor Ihrem Saunagang nichts mehr. Benutzen Sie die Sauna nicht unmittelbar nach einer starken körperlichen Belastung.

F.13. Beim ersten Anzeichen von Erkältung erhöhen Sie die Anzahl der Saunasitzungen. Der Saunagang verbessert Ihr Immunsystem und kann die Anzahl der Viren verringern.

F.14. Körperteile die besonders verspannt sind, sollten möglichst nahe an den Heizelementen platziert sein.

F.15. Nach Beendigung der Sitzung, bleiben Sie noch ein paar Minuten in der Kabine. Lassen Sie den Körper noch ein wenig ausschwitzen. Zum Abschluss nehmen Sie erst eine warme Dusche, danach eine kalte um den Körper wieder abzukühlen.

F.16. Ältere oder gesundheitlich eingeschränkte Personen sollten vor Benutzung grundsätzlich Ihren Hausarzt konsultieren.

G. Häufig gestellte Fragen

ACHTEN SIE DARAUF, BEI DEN FOLGENDEN ARBEITEN, DIE STROM-VERSORGUNG ZU TRENNEN!

Zur Gefahrvermeidung sollte ein beschädigtes Anschlusskabel ausschließlich vom Elektriker oder qualifizierten Fachpersonal ausgetauscht werden!

G1 Das Steuerungsmodul ist ohne Funktion

	Problem	**Erklärung**	**Lösung**
1.	Die Power-Lampe leuchtet nicht	Die Sicherung ist kaputt oder der Stecker ist raus.	Wechseln Sie die Sicherung oder stecken sie den Stecker ins Netz.
2.	Die Bedienknöpfe funktionieren nicht	Netzstecker ziehen, 1 Min. warten und ihn wieder einstecken.	

G2 Die Beleuchtung funktioniert nicht

	Problem	**Lösung**
1.	Eine Glühbirne brennt nicht	Wechseln Sie die Glühbirne aus (≦15 Watt)

G3 Die Heizröhren heizen nicht

Warnung: Nur Fachpersonen dürfen das Heizelement reparieren oder austauschen!

	Problem	**Erklärung**	**Lösung**
1	Teile des Heizelementes werden nicht warm	Das Heizelement ist defekt	Austauschen gegen ein neues Heizelement
		Teile des Heizelementes sind nicht richtig angeschlossen oder ausgebrannt	Die Heizelemente richtig anschließen
2	Der gesamte Raum erwärmt sich nicht	Das Relais ist beschädigt	Tauschen Sie das Relais aus
		Das Bedienelement ist beschädigt	Tauschen Sie das Bedienelement aus
		Der Stecker ist nicht richtig eingesteckt	Stecken Sie den Stecker aus und nochmals ein
3	Bankheizung wird nicht warm	Die Verbindung an der Rückwand ist nicht korrekt.	Verbindung sorgfältig prüfen.

H. Pflege und Wartung

H1 Reinigen Sie die Sauna mit einem feuchten, weichen Tuch. Verwenden Sie niemals Benzin, Alkohol oder andere scharfe Chemikalien zur Reinigung.

H2 In öffentlichen Einrichtungen sollte die Sauna mittels Ultraschall desinfiziert werden.

I. Transport und Lagerung

I1 Vermeiden Sie den Kontakt mit Feuchtigkeit während des Transports. Gehen Sie behutsam mit um und vermeiden Sie Stöße und Schläge.

I2 Lagern Sie die Sauna nicht in feuchter Umgebung

J. Garantiebestimmungen

Wir garantieren dass die Sauna fehlerfrei in Material und Ausführung ist.

1) Heizelemente 12 Monate
2) Ausführung 12 Monate
3) Elektrische Teile 12 Monate
4) Radio/CD-Player 12 Monate

5) Die Garantie gilt nur für Händler der Sauna und beginnt mit der Eigentumsübertragung. Für Frachtkosten von und zum Kunden haftet der Kunde. Dies schließt Frachtkosten für Ersatzteile mit ein. Die Garantie gilt nicht für normale Abnutzung oder unsachgemäßen Gebrauch. Die Garantie gilt nicht für Schäden die durch Missachtung der Pflegehinweise entstanden sind. Die Garantie deckt ausschließlich Verarbeitungsfehler und keine Schäden die durch unsachgemäßen Gebrauch des Besitzers entstanden sind. Wir haften nicht für den Verlust der Nutzung der Sauna und den daraus resultierenden Folgeschäden. Unter keinen Umständen haften wir oder einer unsere Vertreter für Schäden an Personen oder Eigentum. In einigen Staaten ist der Ausschluss von mittelbaren Schäden oder Folgeschäden aus der Garantie oder die Einschränkung nicht erlaubt, so dass die oben genannten Einschränkungen und Ausschlüsse vielleicht nicht auf Sie zutreffen. Diese Garantie verleiht Ihnen bestimmte gesetzliche Rechte, möglicherweise werden diese noch von anderen Rechten ergänzt die von Staat zu Staat variieren. Die Spezifikationen können ohne Ankündigung geändert werden.

K . Anhang

K.1 CD Player Installation



1. POWER-TASTE: Drücken Sie diese Taste um das Gerät einzuschalten und halten Sie die Taste kurz um den CD-Player auszuschalten.
2. 2. SENDERWAHL: Drücken Sie die Taste für den UKW-Frequenzbereich (FM1, FM2, FM3) und AM-Band (AM1 & AM2).
3. “VOL+AND VOL-” Für die Lautstärkeregelung.
4. MODE BUTTON: CD/RA5. MODE-Taste: CD / RADIO / AUX INTERCHANGE DIO/AUX INTERCHANGE.
5. SEL-Taste: MULTIFUNKTIONALTASTE Drücken Sie einmal für Bass, zweimal für tre, dreimal für die Balance (Lautstärke-Balance für die linken und rechten Lautsprecher). Halten Sie die SEL-Taste, um den Modus der Musik zu wählen, bis "DSP OFF" im Display angezeigt wird und drücken Sie dann "VOL +, VOL-" um Pop, Rock, Klassik, oder fla auszuwählen.
6. BUTTON: Radio(FM/AM) Speicher/Pause.
7. 2/INT BUTTON: Radio(FM/AM) Speicher/suchen.
8. 3/RPT BUTTON: Radio(FM/AM) Speicher/Wiederholfunktion.
9. 4/RDM BUTTON: Radio(FM/AM) Speicher/Zufallswiedergabe.
10. 5 BUTTON: Radio(FM/AM) Speicher.
11. 6 BUTTON: Radio(FM/AM) Speicher.
12. A/.PS BUTTON: Automatisch voreingestellte Sender.
13. ST BUTTON: Radio Stereo/Mono.
14. CLK BUTTON: Taste einmal drücken um die Zeit anzuzeigen, Taste 3 Sekunden halten um die Uhrzeit wieder auszublenden. Drehen Sie den Knopf seek+ um die Minuten einzustellen und seek-für die Stundeneinstellung.
15. BUTTON: WIEDERGABE/ÖFFNEN.

16. Im Radio-Modus, drücken Sie die Taste für manuelle Sendersuche, halten Sie sie für die automatische Sendersuche auf Play-Modus, drücken Sie die Taste für die Track-Auswahl, halten Sie sie für Schnellvorlauf oder Zurückspulen.
17. Stummschaltung: MUTE ON/OFF.
18. AUX: Aux Eingang.

Schieben Sie das Radio in den dafür vorgesehenen Schacht.

K.2 Sauerstoff Ionisator installieren.

Installation

Stromanschluss

K2.1 Drücken der Anion Taste: Die Luft wird sehr stark gereinigt, giftige Substanzen und Staub werden entfernt und Gerüche neutralisiert.

K2.2 Drücken der Ozon Taste: Ozon kann Viren töten, letztlich bleibt nur Sauerstoff ohne Verunreinigung, chemische Substanzen vermögen dies nicht.



SPECIFICATION

MODE	201B
OZONE OUTPUT	0.8mg/h
RATED VOLTAGE	DC-12V
POWER CONSUMPTION	5 watt
DIMENSION	12 × 9 × 17.5
N-ION DENSITY	>100 × 10^4 个 /cm^3

Bedienungsanleitung
Anion und Ozon können nur getrennt arbeiten. Wenn das Ozon zu arbeiten beginnt stoppt das Anion, nach ca. 15 Minuten stoppt dann automatisch das Ozon und das Anion beginnt zu arbeiten.

KURZE EINFÜHRUNG

Produktion von Aktivsauerstoff
Die negativen Ionen, die durch Ionisierung der Luft unter Hochspannung erzeugt werden, nennt man Aktivsauerstoff.

Klare Luft
Negativ geladene Anionen können die positiv geladenen Ruß- und Staubpartikel in der Luft neutralisieren.

Beseitigung schlechter Gerüche
Das Anion kann leicht von verschiedenen Organismen absorbiert werden, welche ihre Struktur dadurch verändern oder ihre Energie so transferieren, dass unangenehme Gerüche und Bakterien beseitigt werden.

Strahlenreduzierung
Negativ geladene Anionen können z. B. einen positiv geladenen Monitor neutralisieren so dass die Strahlung vermindert und die Sehkraft geschützt wird.

Verbesserte Lungenfunktion
Die absorbierten Anionen verbessern die Sauerstoffaufnahme der Lungen um bis zu 20 % und den Kohlendioxidabbau um bis zu 15 %, die Blutzirkulation und Lungenfunktion wird insgesamt verbessert.

Vorbeugung von Krankheiten ausgelöst durch Klimaanlagen
Infrarot aktiviert die Abwehrkräfte sowie die retikuläre Innenhautfunktion und unterstützen das Immunsystem.

Ozon-Desinfektion
Wir nutzen die sterilisierende und desinfizierende Wirkung von Ozon ohne Nebeneffekt oder Rückstände. Mit integriertem Timer.

Aromatherapie-Funktion
Wir statten unsere Kabinen mit der Aromatherapie-Funktion aus, welche mit den verschiedenen erhältlichen Arten kompatibel ist und umgehend einen langanhaltenden Duft verströmt.

K3 FAQ für CD Player

Probleme	Mögliche Ursachen	Lösungen
Das Licht leuchtet nicht	Sicherung defekt	Sicherung an der Rückseite wechseln
CD einlegen oder rausnehmen funktioniert nicht	CD befindet sich im Schacht	CD herausnehmen und neu einlegen
	Drehen Sie die CD um	CD-Beschriftung nach oben
	Magnetkopf ist dreckig oder CD hat Fehler	Säubern Sie den Magnetkopf oder ersetzen Sie die CD
	Temperatur ist zu hoch	Reduzieren Sie die Temperatur auf normal
	Kondensation	Sauna für eine Stunde ausschalten und erneut probieren
Kein Ton	Lautstärkeregler zurückgedreht	Lautstärke regeln
	Der Kabel ist nicht korrekt verbunden	Sorgfältig verbinden
CD geht rein und raus, aber es kommt kein Ton	Der hintere Stecker ist nicht verbunden	Sorgfältig verbinden
Ton kommt nur aus einem Lautsprecher	Balance-Regler prüfen	Balance einstellen
Der ‘Control-Push’ Schalte arbeitet nicht	Zu laut, der Mikroprozessor ist gestört	Das Steuerungsmodul ist nicht richtig befestigt
Die CD springt	Der Einbauwinkel ist größer als 30°	Korrigieren Sie den Einbauwinkel
	Magnetkopf ist dreckig oder CD hat Fehler	Säubern Sie den Magnetkopf oder ersetzen Sie die CD
Radio und automatischer Suchlauf funktioniert nicht	Der Kabel ist nicht korrekt verbunden	Sorgfältig verbinden
	Das Signal ist zu schwach	Sendersuche manuell